

A vadetető függesztő szerelékének használata

A függesztő szerelék részei

A függesztő szerelék az alábbi fő elemekből áll:

- 8 méteres drótkötél, amely a vadetető acélvázának nagy emelőfüléhez van rögzítve;
- görgős csiga két rögzítőfurattal;
- 100 cm hosszú rögzítő drótkötél, 3 darab kötélbilinccsel;
- lefelé lógó, háromágú kampó;
- 160 cm hosszú csörlőrögzítő kötélöv kötélszívvel és 3 darab kötélbilinccsel;

Fontos! Az első felhúzást és a teljes szerelék kipróbálását minden esetben üres vadetetővel kell elvégezni.

1. A görgős csiga rögzítése

A görgős csigát kizárólag egészséges, megfelelő teherbírású faágra, fatörzsre vagy stabil tartószerkezetre szabad felszerelni. A rögzítési pontnak a megtöltött vadetető teljes tömegét biztonságosan el kell bírnia.

A csiga egyik furatába gyárilag egy 100 cm hosszú drótkötél van befűzve. A rögzítéshez:

1. Egy 10-es kulccsal lazítsd meg és oldd ki a drótkötelet összefogó 3 darab kötélbilincset.
2. Vezesd körbe a drótkötelet a kiválasztott faágon vagy tartószerkezeten.
3. Helyezd vissza a kötélbilincseket.
4. Mindhárom bilincset egyenletesen és erősen húzd meg a 10-es kulccsal.
5. Ellenőrizd, hogy a csiga stabilan áll, és a rögzítő drótkötél nem tud elmozdulni.

A 8 méteres drótkötélnek a görgő hornyában kell futnia. Ellenőrizd, hogy a kötélen nem szorul, nincs megcsavarodva, és nem ér hozzá éles felülethez.

2. A háromágú kampó helyzete

A csiga másik furatához rögzített háromágú kampónak mindig lefelé kell lógnia.

Felhúzáskor a vadetető acélvázának nagy emelőfülét – amelyhez a 8 méteres drótkötél csatlakozik – ehhez a kampóhoz kell felhúzni.

Ügyelj arra, hogy a kampó szabadon mozoghasson, és sem a drótkötél, sem más alkatrész ne akadályozza a befordulását.

3. A csörlő rögzítése

A szerelék alapvető tartozéka a 160 cm hosszú csörlőrögzítő kötélöv. A kötélöv kötélszívvvel és 3 darab kötélbilinccsel van kialakítva.

A kötélövet:

1. Egy stabil, megfelelő teherbírású fatörzs, gyökeres tuskó vagy más biztonságos rögzítési pont köré kell vezetni.
2. A kötél két végét pontosan 3 darab kötélbilinccsel kell összefogni.
3. Mindhárom bilincset erősen és egyenletesen meg kell húzni.
4. A kötélszívet úgy kell elhelyezni, hogy a húzás irányába álljon, és a csörlő könnyen hozzáférhető legyen.
5. A csörlőt egy megfelelő teherbírású karabinerrel kell a kötélszívhez rögzíteni.

A kötélöv határozza meg a csörlő fix használati helyét. A rögzítési pont nem lehet korhadt, repedt, laza vagy bizonytalan.

4. Első próba üres vadetetővel

A felszerelést követően az egész rendszert először kizárólag üres vadetetővel próbáld ki.

1. Ellenőrizd a csiga, a kötélöv, a karabiner és valamennyi kötélbilincs rögzítését.
2. Győződj meg róla, hogy a 8 méteres drótkötél megfelelően fut a csiga görgőjén.
3. A csörlő segítségével lassan kezd el felhúzni az üres vadetetőt.
4. Figyeld meg, hogy a vadetető egyenesen emelkedik-e, és a drótkötél sehol sem akad-e.
5. Húzd fel addig, amíg az acélváz nagy emelőfüle eléri a lefelé lógó háromágú kampót.
6. Ezután lassan engedd vissza a vadetetőt úgy, hogy a kampó egyik ága biztosan beleakadjon a nagy emelőfülebe.
7. Szemrevételezéssel ellenőrizd, hogy a kampó megfelelően és teljesen beakadt.
8. Engedd vissza a drótkötelet annyira, hogy a vadetető teljes súlyát a kampó tartsa, a 8 méteres drótkötél pedig tehermentesüljön.

A csörlőt csak akkor szabad leakasztani, ha a kampó megfelelő beakadásáról és a drótkötél teljes tehermentesüléséről meggyőződteél.

Az üres próba után ismét ellenőrizd, és szükség esetén húzd meg a kötélbilincseket. A vadetetőt csak sikeres próba és teljes ellenőrzés után szabad megtölteni.

5. A vadetető leengedése

Leengedés előtt:

1. Rögzítsd ismét a csörlőt a kötélöv kötélszívéhez.
2. Feszítsd meg a 8 méteres drótkötelet, hogy a csörlő fokozatosan átvegye a vadetető súlyát.
3. Emeld meg kissé a vadetetőt, hogy a háromágú kampó tehermentesüljön és kiakasztható legyen.
4. Csak a kampó biztonságos kioldása után kezd el lassan leengedni a vadetetőt.
5. A vadetetőt egyenletesen, rángatás nélkül engedd le.

Biztonsági figyelmeztetések

- Az első próbát mindig üres vadetetővel végezd el.
- Felhúzás és leengedés közben senki nem tartózkodhat a vadetető alatt vagy annak lehetséges zuhanási területén.
- A drótkötelek kezelésekor használj megfelelő védőkesztyűt.
- Kizárólag egészséges, stabil és megfelelő teherbírású rögzítési pontot használj.
- Mindkét rögzítő drótkötelet pontosan 3 darab, erősen meghúzott kötélbilincssel kell biztosítani.
- Sérült, megtört, szálkásodó vagy rozsdás drótkötéllel a szerelvéket nem szabad használni.
- Repedt, deformálódott vagy sérült kampót, csigát, karabinert és kötélbilincset ki kell cserélni.
- A csörlőt addig nem szabad leakasztani, amíg a háromágú kampó nem tartja biztonságosan a vadetető teljes súlyát.
- Minden használat előtt ellenőrizd a rögzítési pontokat, a kötélbilincseket, a kampót, a karabinert és a drótkötelek állapotát.
- Az első próba, majd az első terhelt használat után ismét ellenőrizd a kötélbilincsek meghúzását.